

Nákupní taška



Materiál

Pravá kůže: 3 druhy
Umělá kůže: 1 druh
Podlepená látka: 3 druhy
Jednoduchá taška - vinyl

(1) Nastavte nůž na stroji s hlubokým řezným nástrojem speciálně navržen pro silný materiál, nainstalujte kůži na řezací podložku, lícem do podložky, proveďte řezání.



(2) Vyříznete díly (A až C) do pravé kůže podle svého výběru.

A




B





C



(3) Vyřízněte díly (D) z umělé usně podle svého výběru.



(4) Vystříhnete díly (E až G) z podlepeného materiálu podle svého výběru.



(5) Po vyřezání všech dekorativních kusů, kůže , koženky a látky si dekorace na tašku naskládejte a přilepte nebo našijte k tašce.

